



博晟检验
BOSON TESTING



171603100493
有效期2023年9月4日

检测报告

(Testing Report)

报告编号: 2020090111-4

项目名称:	委托检测
委托单位:	罗山县环境保护局
检测类别:	地表水
报告日期:	2020年10月21日

河南博晟检验技术有限公司
Henan Bo Sheng Inspection Technology Co.,LTD





1 前言

受罗山县环境保护局委托, 我公司对其指定点位的地表水进行采样检测。

2 检测内容

检测内容一览表见表 1。

表 1 检测内容一览表

检测类别	检测点位、检测项目及频次	样品状态
地表水	详见 5 检测分析结果	无色、无味、透明液体 (石山口水库)
		淡黄色、无味、透明液体 (龙山水库)

3 检测分析方法

本次检测使用仪器及检测依据详见表 2。

表 2 使用仪器及检测依据一览表

检测项目	检测分析及依据	检出限	仪器信息
水质	pH 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	DZB-718 便携式多参数分析仪 BSYQ-001-2018
	水温 水质 水温的测定 温度计或颠倒 温度计测定法 GB 13195-1991	/	
	溶解氧 水质 溶解氧的测定 电化学探头 法 HJ 506-2009	/	HI9146-04 溶解氧测定仪 BSYQ-005-2014
	透明度 塞氏盘法 (B) 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)	/	塞氏盘
	COD 水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法 HJ828-2017	4mg/L	MX-106 标准 COD 消解器 BSSB-007-2017
	BOD ₅ 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	SHP-150 生化培养箱 BSSB-018-2014
	氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014



检测项目	检测分析方法及依据	检出限	仪器信息
水质	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 BSYQ-001-2014
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-201
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	0.01mg/L	TU-1901 紫外可见分光光度计 BSYQ-001-2014
	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989	0.5mg/L	酸式棕色 25ml 滴定管
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	0.01mg/L	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-003-2018
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB /T7484-1987	0.05mg/L	PXSJ-216F 离子计 BSYQ-014-2014
	水质 挥发性酚类(以苯酚计)的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	20MPN/L	LRH-150 及 LRH-250 生化培养 BSSB-036-2014/BS SB-009-2019
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005mg/L	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014
	水质 叶绿素 a 的测定 (B) 分光光度法 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 第五篇 第一章 五、初级生产力测定	/	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014



检测项目	检测分析及依据	检出限	仪器信息		
氯化物 硝酸盐 (以 N 计) 硫酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007mg/L	ICS-1100 离子色谱仪 BSYQ-017-2014		
		0.016mg/L			
		0.018mg/L			
水质	铜	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 4.5	9μg/L	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体 发射光谱仪 BSYQ-019-2014	
	锌	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 5.5	1μg/L		
	铁	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 2.3	4.5μg/L		
	锰	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 3.5	0.5μg/L		
	钼	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 13.2	8μg/L		
	钴	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 14.2	2.5μg/L		
	铍	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 20.4	0.2μg/L		
	硼	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 1.4	11μg/L		
	镍	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 15.2	6μg/L		
	钡	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 16.2	1μg/L		
	钒	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 18.2	5μg/L		
	铊	水质 铊的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法 HJ 748-2015	0.03 μg/L		iCE 3500 原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014
	铅	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和 铅《水和废水监测分析方法》(第 四版增补版)	1μg/L		
镉	0.1μg/L				
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04μg/L	AFS-930 原子荧光光度计 BSYQ-008-2014		
砷		0.3μg/L			
硒		0.4μg/L			
锑		0.2μg/L			
三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫 捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.4 μg/L	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020		



检测项目	检测分析及依据	检出限	仪器信息
水质	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	四氯化碳	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020
		三氯乙烯	
		四氯乙烯	
		苯乙烯	
		苯	
		甲苯	
		乙苯	
		二甲苯	
		异丙苯	
		氯苯	
		1,2-二氯苯	
		1,4-二氯苯	
		三氯苯(总量)	
		水质	
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯			
水质	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	硝基苯	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014
		二硝基苯	
		硝基氯苯	
滴滴涕	毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 中的 1.2	0.02 µg/L	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014
林丹	毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 中的 3	0.01 µg/L	
阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010	0.08µg/L	Waters 2695 高效液相色谱仪 BSYQ-006-2017
苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	0.0004 µg/L	Waters 2695 高效液相色谱仪 BSYQ-006-2017

4 检测概况

2020年10月11日进行现场采样,10月19日实验室完成检测。



5 检测分析结果

地表水检测分析结果见表 3。

表 3 地表水检测分析结果 单位: mg/L

检测因子	石山水库	龙山水库
	2020.10.11	2020.10.11
pH (无量纲)	7.24	7.33
水温 (°C)	14.9	15.3
溶解氧	6.14	5.04
透明度 (cm)	17	28
COD	13	14
BOD ₅	2.6	2.8
氨氮	0.159	0.278
总氮	0.28	0.38
氰化物	未检出	未检出
硫化物	未检出	未检出
石油类	未检出	未检出
高锰酸盐指数	4.2	4.6
甲醛	未检出	未检出
总磷	0.02	0.04
铬 (六价)	未检出	未检出
阴离子表面活性剂	未检出	未检出
氟化物	0.36	0.36
挥发性酚类 (以苯酚计)	未检出	未检出
粪大肠菌群 (MPN/L)	2.1 × 10 ²	1.3 × 10 ²
叶绿素 a (mg/m ³)	5.76	3.59
氯化物	6.12	11.2
硝酸盐 (以 N 计)	0.068	0.154
硫酸盐	11.0	11.6
铜	未检出	未检出
锌	未检出	未检出
铁	未检出	未检出
锰	未检出	未检出
钼	未检出	未检出
钴	未检出	未检出
铍	未检出	未检出
硼	未检出	未检出



检测因子	石山水库	龙山水库
	2020.10.11	2020.10.11
镍	未检出	未检出
钡	0.025	0.031
钒	未检出	未检出
铊	未检出	未检出
铅	未检出	未检出
镉	未检出	未检出
汞	未检出	未检出
砷	0.0013	0.0007
硒	未检出	未检出
锑	未检出	未检出
三氯甲烷	未检出	未检出
四氯化碳	未检出	未检出
三氯乙烯	未检出	未检出
四氯乙烯	未检出	未检出
苯乙烯	未检出	未检出
苯	未检出	未检出
甲苯	未检出	未检出
乙苯	未检出	未检出
二甲苯	未检出	未检出
异丙苯	未检出	未检出
氯苯	未检出	未检出
1,2-二氯苯	未检出	未检出
1,4-二氯苯	未检出	未检出
三氯苯 (总量)	未检出	未检出
邻苯二甲酸二丁酯	未检出	未检出
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	未检出	未检出
硝基苯	未检出	未检出
二硝基苯	未检出	未检出
硝基氯苯	未检出	未检出
滴滴涕	未检出	未检出
林丹	未检出	未检出
阿特拉津	未检出	未检出
苯并[a]芘	未检出	未检出
坐标	E:114.386851° N:32.028935°	E:114.500843° N:32.178238°



编制人: 乔丹

审核人: [Signature]

签发人: [Signature]

日期: 2020.10.27

河南博晟检验技术有限公司
(加盖检验专用章)

报告结束



附件

社会检测机构环境监测质量控制表

单位名称		罗山县环境保护局						
单位地址		罗山县						
监测任务名称		委托检测			合同编号		2020090111-4	
监测地点		罗山县			监测时间		2020.10.11-2020.10.19	
监测内容								
序号	监测类别及项目	样品个数	监测方法 (含标准号)	使用仪器 (型号、编号)	检出限	监测人员 (姓名、上岗证号)	质控措施	质控结果
1	总磷	2	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-003-2018	0.01mg/L	罗文莎 BS2019011	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
2	铬(六价)	2	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014	0.004 mg/L	汤洋洋 BS2019003	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
3	阴离子表面活性剂	2	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014	0.05mg/L	汤洋洋 BS2019003	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
4	氟化物	2	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB /T7484-1987	PXSJ-216F 离子计 BSYQ-014-2014	0.05mg/L	罗文莎 BS2019011	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
5	挥发性酚类 (以苯酚计)	2	水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014	0.0003 mg/L	汤洋洋 BS2019003	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
6	COD	2	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	MX-106 标准 COD 消解器 BSSB-007-2017	4mg/L	闫新华 BS2019004	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



7	叶绿素	2	水质 叶绿素 a 的测定 (B) 分光光度法《水和废水监测分析方法》第四版增补版 第五篇 第一章 五、初级生产力测定	VIS-723N 可见分光光度计 BSYQ-047-2014	/	汤洋洋 BS2019003	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
8	氨氮	2	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014	0.025 mg/L	闫新华 BS2019004	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
9	BOD ₅	2	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SHP-150 生化培养箱 BSSB-018-2014	0.5mg/L	魏娟 BS2019013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
10	甲醛	2	水质 甲醛乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	T6 新悦 可见分光光度计 BSYQ-010-2014	0.05mg/L	闫新华 BS2019004	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
11	氰化物	2	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	T6 新悦可见分光光度计 BSYQ-010-2014	0.004 mg/L	闫新华 BS2019004	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
12	硫化物	2	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	T6 新悦可见分光光度计 BSYQ-010-2014	0.005 mg/L	闫新华 BS2019004	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
13	高锰酸盐指数	2	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989	酸式棕色 25ml 滴定管	/	魏娟 BS2019013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
14	总氮	2	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1901 紫外可见分光光度计 BSYQ-001-2014	0.05mg/L	闫新华 BS2019004	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



15	铜	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 4.5	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	9μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
16	锌	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 5.5	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	1μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
17	铁	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 2.3	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	4.5μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
18	锰	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 3.5	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	0.5μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
19	钼	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 13.2	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	8μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
20	钴	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 14.2	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	2.5μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
21	镍	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 15.2	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	6μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
22	钒	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 18.2	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	5μg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



23	铊	2	水质 铊的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法 HJ 748-2015	iCE 3500 原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014	0.03 µg/L	李旭升 BS2019001	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
24	铅	2	石墨炉原子吸收 法测定镉、铜和 铅《水和废水监 测分析方法》(第 四版增补版)	iCE 3500 原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014	1µg/L	李旭升 BS2019001	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
25	镉	2	石墨炉原子吸收 法测定镉、铜和 铅《水和废水监 测分析方法》(第 四版增补版)	iCE 3500 原子吸收光谱仪 BSYQ-018-2014	0.1µg/L	李旭升 BS2019001	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
26	汞	2	水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-930 原子荧光光度计 BSYQ-008-2014	0.04µg/L	王成 BS2017039	明码质控	合格 测定值: 16.6µg/L 标准值: 16.0 ± 0.9µg/L
27	砷	2	水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-930 原子荧光光度计 BSYQ-008-2014	0.3µg/L	王成 BS2017039	明码质控	合格 测定值: 55.8µg/L 标准值: 55.0 ± 3.3µg/L
28	硒	2	水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-930 原子荧光光度计 BSYQ-008-2014	0.4µg/L	王成 BS2017039	明码质控	合格 测定值: 7.43µg/L 标准值: 7.87 ±0.66µg/L
29	锑	2	水质 汞、砷、硒、 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-930 原子荧光光度计 BSYQ-008-2014	0.2µg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
30	硼	2	电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 1.4	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子 体原子发射光谱 仪 BSYQ-019-2014	11µg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
31	钡	2	电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 16.2	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子 体原子发射光谱 仪 BSYQ-019-2014	1µg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



32	铍	2	电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 中 20.4	iCAP 7200 Duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 BSYQ-019-2014	0.2µg/L	王成 BS2017039	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
33	氯化物	2	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-1100 离子色谱仪 BSYQ-017-2014	0.007 mg/L	方正彬 BS2017005	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
34	硝酸盐氮	2	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-1100 离子色谱仪 BSYQ-017-2014	0.016mg/ L(以 NO ₃ ⁻ 记)	方正彬 BS2017005	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
35	硫酸盐	2	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-1100 离子色谱仪 BSYQ-017-2014	0.018 mg/L	方正彬 BS2017005	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
36	三氯甲烷	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.4 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
37	四氯化碳	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.4 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
38	三氯乙烯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.4 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



39	四氯乙烯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.2 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
40	苯乙烯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.2 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
41	苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.4 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
42	甲苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.3 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
43	乙苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.3 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
44	二甲苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.5 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
45	异丙苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.3 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
46	氯苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.2 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



47	1,2-二氯苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.4 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
48	1,4-二氯苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.4 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
49	三氯苯	2	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860-5977B 安捷伦气质联用仪 BSYQ-006-2020	0.5 µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
50	邻苯二甲酸二丁酯	2	半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	Trace 1300-ISQ 气质联用仪 BSYQ-016-2014	2.5 µg/L	杨鹤 BS2018021	加标回收	合格 加标回收率: 90.8%
51	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	2	半挥发性有机化合物 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	Trace 1300-ISQ 气质联用仪 BSYQ-016-2014	2.5 µg/L	杨鹤 BS2018021	加标回收	合格 加标回收率: 101%
52	硝基苯	2	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014	0.17 µg/L	程喜林 BS2018013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
53	二硝基苯	2	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014	0.024 µg/L	程喜林 BS2018013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%



54	硝基氯苯	2	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014	0.019 µg/L	程喜林 BS2018013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
55	滴滴涕	2	毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 中的 1.2	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014	0.02 µg/L	程喜林 BS2018013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
56	林丹	2	毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 中的 3	安捷伦 7890A 气相色谱仪 BSYQ-015-2014	0.01 µg/L	程喜林 BS2018013	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
57	阿特拉津	2	水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010	Waters 2695 高效液相色谱仪 BSYQ-006-2017	0.08µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%
58	苯并[a]芘	2	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009	Waters 2695 高效液相色谱仪 BSYQ-006-2017	0.0004µg/L	王恩键 BS2016057	平行双样	合格 平行对数: 1 测定率: 50%